

Artanium.

INSTRUCTIVO DE USO ***Transfer textil claro***



1. Impresión

- Imprimir el diseño en **forma invertida** sobre el lado blanco. Respetar los avisos referentes al ajuste de la impresora. Configurar la impresora en modo papel mate o normal y ajustar la calidad de impresión media (no utilizar ni fotográfica, ni económica).
- Para un mejor resultado recortar el diseño sin dejar margen alguno de blanco.

2. Estampado

- CON ESTAMPADORA



1. Configurar la estampadora en 160° y 45 segundos.
2. Poner al material textil sin pliegues sobre la base de la estampadora.
3. Colocar el diseño recortado con la **imagen hacia abajo** sobre el textil y cubrirlo con papel siliconado o para hornear.
4. Planche el diseño durante 45 segundos.
6. Permita que el tejido se enfríe completamente y retire con cuidado el papel cuadrículado de la prenda.

- CON PLANCHA CONVENCIONAL



1. Precalentar la plancha en el nivel más bajo para prendas de algodón y sin la función de vapor.
2. Poner el material textil sin pliegues sobre una base dura, plana y termorresistente (puede ser una tabla de madera por ejemplo)
3. Colocar el diseño recortado con la **imagen hacia abajo** sobre el textil y cubrirlo con un papel convencional para hornear.
4. Si su diseño fuera mayor a la base de la plancha debe prestar atención a que la plancha permanezca con presión uniforme y durante el mismo tiempo en todos los puntos del diseño, unos 4 minutos en un formato A4.
5. Al principio de la transferencia debe pasar la plancha sin presión por el diseño entero (durante 2 minutos aprox.)
6. Planchar luego con presión ligera (durante 1 minuto). La plancha no debe permanecer durante mas de 15 segundos en el mismo lugar, debiendo desplazarla regularmente.
7. Después debe apretar con presión media sobre el diseño (30-40 segundos aprox.)
8. Permita que el tejido se enfríe completamente y retire con cuidado el papel cuadrículado de la prenda.

Lavado

- * Las telas impresas con este papel se pueden lavar en lavarropas 24 horas después de la fijación del diseño a una temperatura de hasta 40°C. Dar vuelta la prenda para lavarla.
- No es aconsejable secar las prendas en secarropa o realizar limpiezas químicas de los tejidos con diseños transferidos.

Fijación posterior

Para mejorar la adherencia del papel en el tejido después del lavado, debe planchar con el papel de hornear con presión media durante 60 segundos aproximadamente encima del diseño transferido.