



Instructivo de Instalación
Sistema Continuo para impresoras

CANON IP3600 / 4600 / 4700



www.sistemacontinuo.com.ar

Instalación DEL SISTEMA CONTINUO

Paso 1



Llene cada recipiente de tinta con el color correspondiente. Una vez colocadas las tapas, destape todas las entradas de aire.

Cambio de cartuchos

Para impresoras nuevas: No coloque los cartuchos originales. Directamente ponga el sistema.

Para impresoras usadas: Retire los cartuchos de la impresora. Si va a cambiar la tinta, de pigmentada a fotográfica, o al revés, limpie con un trapo o papel absorbente la parte donde conecta los cartuchos con los inyectores.

Paso 2




Abra la tapa de la impresora y espere que el carro se posicione en el medio. Luego desenchufe la impresora.

Paso 3



Saque la tapa de los cartuchos y colóquelos en la impresora como se muestra en la imagen.

Paso 4



Coloque el soporte con forma de "T" como se muestra en la imagen.

Paso 5



Pase por la misma la manguera del sistema.


Paso 6



Luego mueva con la mano el carro de los cartuchos de izquierda a derecha, cuidando que la manguera del sistema no esté muy larga o muy tirante. Esto permite que el carro se mueva con libertad y no se atasque.

Paso 7


Luego coloque el segundo soporte en forma de "LIBRO" como se muestra en la imagen. Ajuste la manguera del sistema en ambos soportes colocados.

Paso 8

Coloque el tapón de goma que se incluye en el sistema en el orificio del sensor de la tapa.

Paso 9


Por último coloque los filtros de aire con el pico grueso de los mismos hacia abajo en los tanques del sistema.

Paso 10

Por último enchufe su impresora y estará lista para imprimir.

RECOMENDACIONES DE USO

- ❗ Siempre que la impresora esté encendida, las entradas de aire de las botellas tienen que estar destapadas.
- ❗ Mantenga siempre el sistema a las alturas que se le indica en el instructivo.
- ❗ No suba el sistema continuo en ningún momento incluso si traslada su impresora.
- ❗ Utilice periódicamente su impresora: No deje sin uso su impresora durante un periodo prolongado.
- ❗ Utilice tintas adecuadas para su impresora. No mezcle tintas de distintas marcas. Recuerde que las tintas económicas arruinan el cabezal rápidamente.
- ❗ Mantener siempre el nivel de tintas por encima del nivel de seguridad del sistema.



CONTENIDO DEL SISTEMA



ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA CONTINUO

Chip

-

Orden de los colores



**** Foto a modo ilustrativa: Los colores o cartuchos pueden variar ****

- > Sistema: 5 Depósitos de tinta conectados con su respectivas mangueras al Juego de cartuchos con placa de chip.**



> Par de guantes



> 5 Jeringas



> 5 Filtros de aire



> 1 Soporte T con adhesivo



> 1 Soporte LIBRO con adhesivo



> Tapón de goma

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¿Qué hago si se me olvidé de cargar tinta y ahora no imprime ese color?

- 1.- Cargue la botella de tinta correspondiente.
- 2.- Saque los cartuchos de la impresora.
- 3.- Ponga los cartuchos con los orificios hacia arriba
- 4.- Con la jeringa succione todo el aire del cartucho, hasta que llegue la tinta a la jeringa.
- 5.- Vuelva a colocar los cartuchos.
- 6.- Realice limpiezas de cabezal.(en el manual de su impresora le indica como)

¿Qué hago si la impresora me marca PAPEL ATASCADO y no tiene ningún papel?

En ese caso si no ve ningún papel en el interior o que se halla trabado lo probable es que la manguera del sistema esté muy corta, o bien este tocando o rozando en algún lugar interno de la impresora o tapa de la misma.

1. Apague la impresora. Levante la tapa del scanner.
3. Con la mano mueva el carro hacia ambos lados, verifique el largo de la manguera, que la misma no toque en los borden internos de la impresora.
4. Que no haya algún objeto extraño en el interior de la impresora el cual interrumpa el movimiento.
5. Vuelva a bajar la tapa del scanner.
6. Prenda la impresora.
7. Si el problema persiste traiga la impresora a nuestro taller para ser revisada por un técnico.

¿Qué hago si se traba un papel?

No tire el papel al revés de cómo pasa en la impresora, siempre trate de sacarlo de la forma que pasa por la misma. (Hacia adelante)

¿Qué hago si la impresora me imprime mal?

Realice una limpieza de cabezal y un test de inyectores (en el manual de la impresora indica como hacerlo). Si la calidad mejora puede seguir trabajando, si la calidad no mejoró del todo puede volver a realizar la limpieza de cabezal con intervalos de 15 minutos. Si al cabo de 4 o 5 limpiezas no mejora el problema se debe a otra cosa y la tiene que traer a nuestro taller.

Garantía: El sistema cuenta con 1 año de garantía por defectos de fabricación, la garantía puede ser anulada por las siguientes razones: si el sistema fue desarmado en alguna parte; si las partes electrónicas son mojadas con tinta u otros líquidos; si no utiliza nuestras tintas.

Ante cualquier duda comuníquese con nosotros

www.sistemacontinuo.com.ar

info@sistemacontinuo.com.ar

Tel.: 54 11 4650-1592