



Instructivo de Instalación  
**Sistema Continuo para impresoras**

**BROTHER**



[www.sistemacontinuo.com.ar](http://www.sistemacontinuo.com.ar)

## Instalación DEL SISTEMA CONTINUO

### Paso 1



Llene cada recipiente de tinta con el color correspondiente. Una vez colocadas las tapas, destape todas las entradas de aire.

#### **Cambio de cartuchos**

**Para impresoras nuevas:** No coloque los cartuchos originales. Directamente ponga el sistema.

**Para impresoras usadas:** Retire los cartuchos de la impresora. Si va a cambiar la tinta, de pigmentada a fotográfica, o al revés, limpie con un trapo o papel absorbente la parte donde conecta los cartuchos con los inyectores.

### Paso 2



Con una jeringa succione el aire del cartucho y mangueras hasta que llegue la tinta a la jeringa. Repita este paso en cada color con una jeringa nueva (o limpie la usada con agua) para cada caso. No ejerza mucha fuerza en las válvulas de los cartuchos para no dañarlas

### Paso 3



Con la impresora desenchufada, abra la tapa de los cartuchos. Si la impresora es nueva saque el protector verde que protege los conectores de los cartuchos.

Coloque los 4 cartuchos en el lugar correspondiente para cada color.

### Paso 4



Inserte la goma de silicona en la ranura como muestra la figura. Esto anula el sensor de la tapa de la impresora.

### Paso 5



Encienda la impresora, espere que inicie normalmente. Realice una impresión para ver como funciona. Si la impresora imprime bien ya puede empezar a trabajar con la misma.


## Si imprime mal

Si la impresora imprime mal verifique lo siguiente:

1. Verifique que las entradas de aire de la impresora estén destapadas.
2. Luego realice una limpieza de cabezal desde el soft de la impresora, y pruebe nuevamente la impresora.
3. Si no mejoró del todo repita este paso con intervalos de 15 minutos. Dejando descansar la impresora (no es necesario apagarla)
4. Si la impresión no mejoró repita el paso como máximo 4 o 5 veces.

## RECOMENDACIONES DE USO

- ❗ Siempre que la impresora esté encendida, las entradas de aire de las botellas tienen que estar destapadas.
- ❗ Mantenga siempre el sistema a las alturas que se le indica en el instructivo.
- ❗ No suba el sistema continuo en ningún momento incluso si traslada su impresora.
- ❗ Utilice periódicamente su impresora: No deje sin uso su impresora durante un periodo prolongado.
- ❗ Utilice tintas adecuadas para su impresora. No mezcle tintas de distintas marcas. Recuerde que las tintas económicas arruinan el cabezal rápidamente.
- ❗ Mantener siempre el nivel de tintas por encima del nivel de seguridad del sistema.



## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### ¿Qué hago si se me olvidé de cargar tinta y ahora no imprime ese color?

- 1.- Cargue la botella de tinta correspondiente.
- 2.- Saque los cartuchos de la impresora.
- 3.- Ponga los cartuchos con los orificios hacia arriba
- 4.- Con la jeringa succione todo el aire del cartucho, hasta que llegue la tinta a la jeringa.
- 5.- Vuelva a colocar los cartuchos.
- 6.- Realice limpiezas de cabezal.(en el manual de su impresora le indica como)

### ¿Qué hago si la impresora me marca PAPEL ATASCADO y no tiene ningún papel?

En ese caso si no ve ningún papel en el interior o que se halla trabado lo probable es que la manguera del sistema esté muy corta, o bien este tocando o rozando en algún lugar interno de la impresora o tapa de la misma.

1. Apague la impresora. Levante la tapa del scanner.
3. Con la mano mueva el carro hacia ambos lados, verifique el largo de la manguera, que la misma no toque en los borden internos de la impresora.
4. Que no haya algún objeto extraño en el interior de la impresora el cual interrumpa el movimiento.
5. Vuelva a bajar la tapa del scanner.
6. Prenda la impresora.
7. Si el problema persiste traiga la impresora a nuestro taller para ser revisada por un técnico.

### ¿Qué hago si se traba un papel?

No tire el papel al revés de cómo pasa en la impresora, siempre trate de sacarlo de la forma que pasa por la misma. (Hacia adelante)

### ¿Qué hago si la impresora me imprime mal?

Realice una limpieza de cabezal y un test de inyectoros (en el manual de la impresora indica como hacerlo). Si la calidad mejora puede seguir trabajando, si la calidad no mejoró del todo puede volver a realizar la limpieza de cabezal con intervalos de 15 minutos. Si al cabo de 4 o 5 limpiezas no mejora el problema se debe a otra cosa y la tiene que traer a nuestro taller.

**Garantía:** El sistema cuenta con 1 año de garantía por defectos de fabricación, la garantía puede ser anulada por las siguientes razones: si el sistema fue desarmado en alguna parte; si las partes electrónicas son mojadas con tinta u otros líquidos; si no utiliza nuestras tintas.

**Ante cualquier duda comuníquese con nosotros**

[www.sistemacontinuo.com.ar](http://www.sistemacontinuo.com.ar)

[info@sistemacontinuo.com.ar](mailto:info@sistemacontinuo.com.ar)

Tel.: 54 11 4650-1592